

제조허가번호 제228호

의료기기 인증번호 제인19-4214호

디자인등록번호 제30-0888752호



3H 배허리뜸질기

본 제품은 의료기기입니다.



(주)쓰리에이치

○ 사용 전 준비 사항

- 1 제품 사용 전 "사용 설명서"를 필히 숙지하십시오.
- 2 제품 사용 설명서의 "안전을 위한 주의사항"을 반드시 읽고 올바르게 사용하십시오.
- 3 본 제품은 AC 220V, 60Hz입니다. 전원(전압, 주파수)을 확인 후 사용하십시오.

○ 사용 환경 및 사용 조건

- 1 본 제품은 가정용으로 제작된 제품이므로 실외, 비닐하우스, 창고 등에서 사용하지 마십시오.
- 2 습기가 많거나 직접적으로 물에 닿으면 감전 및 고장의 원인이 되므로 고온 다습한 곳에서 사용하지 마십시오.
- 3 강한 외부 충격이나 다른 기기에 의해 오작동 등 영향을 받을 수 있는 곳에서는 사용에 주의하십시오.
- 4 제품을 손상(상처)당하기 쉬운 곳이나, 손상(상처)당할 우려가 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.
- 5 제품 번색이나 외장(인조가죽)이 손상될 수 있음으로 직사광선이 닿는 곳에서는 사용하지 마십시오.

○ 사용방법



- 1 조절기를 온열기의 조절기 접속 부에 연결합니다.
- 2 전원 ON 시 전원램프 ④ 점등됩니다.
- 3 전원 ON/OFF 및 온도조절 다이얼 ⑦을 돌려 원하는 온도를 설정합니다. (30~70°C)
- 4 온도를 설정 중에는 온도 표시창 ①에 설정한 온도(30~70°C)가 표시되며, 온도 설정이 끝난 후 온열 작동 시 온도 표시창 ①에 현재 온도가 표시되며, 온열램프 ②가 점등됩니다.
- 5 취침 시나 장시간 사용 시에는 적정온도 37°C 이하에 맞추고 사용하십시오.
- 6 사용 시에는 배 등 신체 부위에 감아서 고정하고 사용하십시오.
- 7 설정 시간(8시간) 작동 후 자동으로 OFF 됩니다.
- 8 사용이 끝나면 전원 코드를 분리하고 조절기 접속 부를 온열기와 분리하십시오.

○ 안전을 위한 주의 사항

사용자의 안전을 지키고 사고나 위험을 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주십시오.

■ 안전을 위한 주의 사항에 사용되는 기호

본 설명서에는 “안전상의 주의”는 “경고”와 “주의”의 두 가지로 구분되어 있으며 “경고”, “주의”的 의미는 다음과 같습니다.



지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.



지키지 않았을 경우 사용자가 상처를 입거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

- ① 읽으신 후에는 사용자가 항상 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.
- ② 본 제품을 타인에게 대여하거나 양도 시 반드시 이 사용설명서를 함께 전달해 주십시오.
- ③ 사용설명서 이외에 기록되지 않은 사항이 있으면, 반드시 제품 구입처나, 소비자 상담실에 연락해 주십시오.
- ④ 본 제품은 근육통 완화의 사용 목적으로 허가된 제품으로, 사용 목적 이외의 하위·과대·오남용 등을 유발할 수 있는 표시기재 및 광고를 할 수 없으며, 사용 목적 이외는 사용하지 마십시오.
- ⑤ 제품 사용 중 신체에 이상이 발생할 경우 즉각 사용을 중단하고 의사와 상담 하십시오.

○ 제품 사용의 금기 환자 및 처방이 필요한 사용자

다음과 같은 환자는 제품을 사용하지 마십시오.

- ① 혈전(Thrombosis)과 색전(Embolism)증, 중증 정맥류, 급성 정맥류 등 의사로부터 사용이 부적당하다고 인정받은 자.
- ② 임신 초기 또는 출산 직후의 자.
- ③ 중증의 골다공증이 있는 자.
- ④ 내장의 급성질환, 심장에 중증 장애가 있는 자.
- ⑤ 이식형 심박동기 등 인체이식형 전자의료기기를 사용하고 있는 자.
- ⑥ 심한 발작 증세나 심인성 질환(지각 장애)을 가진 자.
- ⑦ 당뇨병 등에 의해 고도의 말초순환장애가 있어 온도감각 상실이 인정된 자.
- ⑧ 골수염 또는 우려가 있는 자.
- ⑨ 의사 표현 및 신체의 움직임이 부자유한 자.

다음과 같은 사람은 반드시 의사와 상담 후 사용하십시오.

- ① 임산부 등 제품의 사용으로 인해 부작용이 우려되는 자.
- ② 급성염증증상 및 오한 등에 의해 정상 체온보다 체온이 높은 자.
- ③ 급성 피부질환, 악성종양, 기타 피부질환 증세가 있는 자.
- ④ 의사의 치료를 받고 있어 안정을 해야 하는 자.
- ⑤ 민감성 피부 및 알레르기 반응이 있는 자.
- ⑥ 인공장기나 인공골격 사용환자.
- ⑦ 기타 몸의 이상을 느끼고 있는 자.

○ 안전을 위한 주의 사항

■ 사용 관련

⚠ 경고

- ① 사용 목적 이외에는 사용하지 마십시오.
 - 본래의 목적 이외의 용도로 사용하는 경우, 신체 상해나 제품 손상을 초래할 수 있습니다.
- ② 제품을 임의로 개조하거나 다른 제품과 병용하여 사용하지 마십시오.
 - 제품의 성능, 내구성, 안정성에 영향을 줄 수 있습니다.
- ③ 라텍스 제품과 온도에 약한 제품은 함께 사용하지 마십시오.
 - 라텍스 제품은 열 흡수율이 높으며 열을 방출하지 않고 축적하기 때문에 화재의 위험이 있습니다.
- ④ 유아 및 어린이가 본 제품을 가지고 놀지 못하게 하십시오.
 - 장난감으로 생각하여 물거나 스스로 목을 졸라 감전 및 질식의 위험이 있습니다.
- ⑤ 어린이 및 노약자, 환자의 경우 장시간 사용하지 마십시오.
 - 피부가 약한 어린이. 감각이 둔해진 노약자 및 당뇨 환자의 경우 저온 화상의 위험이 있습니다.
 - 당뇨가 있는 환자나 어린이가 사용 시에는 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- ⑥ 온도 조절기를 반드시 매트 밖에 위치시키고, 이불이나 담요 등에 덮이지 않도록 하십시오.
 - 온도 조절기 과열로 인한 고장 및 화재의 위험이 있습니다.
- ⑦ 제품 위에 촛불, 담배 등의 인화 물질 및 물, 음료, 차 등을 올려놓지 마십시오.
 - 감전 및 화재의 위험이 있습니다.
- ⑧ 외출 시 반드시 제품의 전원을 끄고 전원 플러그를 꼭 콘센트에서 뽑아 주십시오.
 - 지나치게 오래 켜 두거나, 높은 온도로 사용 시 과열로 인한 화재의 위험이 있습니다.

⚠ 주의

- ① 사용에 필요한 규정 시간만 사용하십시오.
 - 일일 사용 시간 : 1~8시간, 고온 사용 시 60분 이하
- ② 본제품은 개인, 가정용으로 제품 용도가 아닌 다른 용도나 실외에서 사용하지 마십시오.
 - 실외 사용 시 먼지나 이물질 등이 들어가 제품 고장 및 화재의 위험이 있습니다.
 - 본 제품을 상업용 또는 실외에서 사용하여 발생한 고장 및 부상 사고에 대해서는 당사에서는 책임을 지지 않습니다.
- ③ 제품이 침수된 경우 사용을 중단하고 A/S센터로 연락하여 주십시오.
 - 침수 제품의 경우 외관상 이상이 없더라도 제품 내부가 젖어 전원을 연결하면 전기가 흘러 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
 - 누전으로 인한 제품의 치명적인 고장을 야기할 수 있습니다.
- ④ 제품 및 온도 조절기에 강한 충격을 가하지 마십시오.
 - 제품 손상과 열선의 단선, 단락 등으로 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
 - 온도 조절기에 한계 강도를 초과하는 충격하중 등이 가해지면 깨짐의 원인이 됩니다.
 - 깨짐으로 인해 생성된 파단면에 의해 부상의 위험이 있습니다.

- 5 제품 및 온도 조절기 상단에 중량물을 장시간 올려놓지 마십시오.
 - 제품 변형 및 고장의 원인이 됩니다.
- 6 제품 사용 시 맨살에 직접 접촉하지 않도록 얇은 옷이나, 천 등을 덮어 사용하시고, 피부 상태, 민감도에 맞추어 온도를 조절하여 사용하십시오.
 - 피부가 약한 분들은 저온화상의 위험이 있습니다.
 - 맨살에 직접 접촉 시 저온화상 등 안전사고의 위험이 있습니다.
- 7 전동 침대 및 조절 가능한 침대에서 사용하지 마십시오.
 - 전원 케이블이 접히거나 단선되어 감전 및 화재의 우려가 있습니다.
- 8 금속성 액세서리, 반지, 허리띠, 지퍼, 열쇠 등에 의해 제품이 손상될 수 있습니다. 주의해서 사용해 주십시오.
 - 고객의 취급 부주의 및 잘못으로 인한 고장이나 파손의 경우 보증 기간 중이라도 유상 수리됩니다.
 - 사용에 따른 원단의 자연스러운 생활 주름이나 마모는 보증수리 대상에서 제외됩니다.
- 9 개, 고양이 등 동물의 난방에는 사용하지 마시고, 동물이 접근하기 어렵거나 안전한 곳에서 사용하십시오.
 - 개, 고양이 등에 의한 오작동으로 화재 및 부상의 위험이 있습니다.
 - 제품을 발톱으로 굵거나, 물어 제품 손상 및 고장의 원인이 됩니다.
- 10 오랫동안 사용하지 않은 제품을 다시 사용할 때는 청결 상태와 동작 상태를 점검한 후 사용하십시오.
 - 먼지로 인해 스파크가 발생하여 화재나 고장의 원인이 됩니다.
- 11 본 제품은 국내 판매용으로 제작된 제품입니다. 따라서 본 제품을 해외로 반출 시에는 어떠한 사후 관리도 받을 수 없습니다.

■ 전원 관련

- 1 전원 플러그를 뽑을 때나 꽂을 때 젖은 손으로 만지지 마십시오.
 - 젖은 손에 누전이 될 경우 사용자의 신체로 전기가 흘러 감전의 원인이 됩니다.
 - 젖은 상태에서 몸이 더 큰 충격을 받게 됩니다.
- 2 전원 케이블을 무리하게 구부리거나 잡아당기지 마십시오. 또한 무거운 물건에 눌리지 않도록 주의해 주십시오.
 - 전원 케이블이 손상되어 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
- 3 전원 콘센트에 많은 전원을 인가하지 마십시오.
 - 콘센트 부분이 이상 발열하여 화재의 원인이 됩니다.

○ 안전을 위한 주의 사항

■ 전원 관련

⚠ 경고

- ④ 전원 플러그가 흔들리지 않도록 핀의 끝까지 확실히 꽂아 주십시오.
 - 전원 플러그가 완전히 꽂히지 않으면 미세한 정전기로 인해 화재 및 감전의 위험이 있습니다.
- ⑤ 전원 플러그의 핀 부위와 콘센트 부위에 먼지나 이물질이 묻어 있을 때는 마른 천으로 깨끗이 닦아 사용하십시오.
 - 전원 콘센트에 먼지가 들어가게 되거나, 다른 이물질이 들어간 후 전류를 인가하면 발열 및 발광이 일어나 화재의 원인이 됩니다.
- ⑥ 손상된 전원 플러그 및 혈거운 콘센트는 사용하지 마십시오.
 - 전선 안에서 전류 과부하가 일어나 감전의 위험 및 화재로 이어질 수 있습니다.
- ⑦ 전원 플러그를 콘센트에 꽂은 상태에서 반대편 홈에 젓가락, 철심 등의 전도체를 넣지 마십시오.
 - 사용자의 신체에 전기가 흘러 감전 및 안전사고의 위험이 있습니다.
 - 전원 플러그나 콘센트에 유아 및 어린이의 손이 닿지 않게 각별한 주의가 필요합니다.

⚠ 주의

- ① 전원 플러그를 콘센트에서 분리할 때에는 반드시 전원 플러그를 잡고 분리해주십시오.
 - 전선 내부의 동선들이 끊어지면서 불을 때 고열이 발생하여 감전 및 화재가 발생할 수 있습니다.
- ② 접속기와 접속구를 결합할 때에는 반드시 완전히 결합해 주십시오.
 - 과전류로 인해 과열되어 안전사고 위험이나, 접속기와 접속구가 쉽게 빠지는 문제가 발생할 수 있습니다.
- ③ 전원 플러그의 제거 및 접속을 방해받지 않는 위치에서 사용하십시오.
 - 제품 문제 발생 시 완전한 차단을 위해서는 전원 플러그를 뽑아야 합니다.
 - 온도 조절기의 전원 버튼만으로는 전원이 완전히 차단되지 않습니다.
- ④ 제품을 사용하는 중에 전원 케이블을 뽑지 마십시오.
 - 전기 충격으로 인해 제품이 손상될 수 있습니다.
- ⑤ 전원 케이블은 쓰리에이치에서 공급하는 제품(정품)만 사용하십시오.
 - 정품 전원 케이블을 사용하지 않으면 제품이 손상되거나 화재 또는 감전사고가 발생할 수 있습니다.
 - 쓰리에이치에서 공급하는 전원 케이블을 사용하지 않아 발생한 제품의 손상 또는 사용자의 부상 발생 시 당사에서는 책임을 지지 않습니다.
- ⑥ 제품 사용 중 정전 발생 시 즉각 전원 스위치를 끈 후 전원 플러그를 콘센트에서 분리하여 주십시오.
 - 누전·쇼트 등에 의한 화재나 감전의 위험이 있습니다.
- ⑦ 본 제품 사용 중 정전기 같은 미세한 전기흐름이 느껴질 수 있습니다.
 - 전원 플러그를 분리 후 180도 돌려서 왼쪽에 있던 전원 플러그가 오른쪽으로 돌아가도록 꽂아 주십시오.

○ 고장 및 개조 금지에 대한 주의 사항

- 1 제품을 임의로 수리, 분해, 개조하지 마십시오. 사고, 화재, 감전 등의 원인이 됩니다.
- 2 제품 고장 발생 시 판매점 또는 A/S센터로 속히 연락을 바랍니다.
- 3 (주)쓰리에이치 수리기사 또는 지정된 수리기사 외에는 수리를 금합니다.

○ 사용 후 보관 및 관리 방법

* 주의 : PU(폴리우레탄)원단 소재 특성상 세탁이 불가능합니다. 관리 방법을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.



- 1 제품 사용 후 매트를 덮개로 덮어 상하지 않도록 하고 매트와 온도조절기를 분리, 포장하여 보관하십시오.
- 2 제품의 이동 시에는 반드시 포장 가방에 넣어서 이동하시고, 제품을 접거나 구겨서 보관하지 마십시오.
- 3 직사광선에 노출이 되거나 먼지나 습기가 많은 장소에는 보관하지 마십시오.
- 4 제품 접속 부는 항상 청결해야 하며, 청소 시 부드러운 마른 천을 사용하여 이물질(먼지) 등을 제거해 주십시오.
- 5 매일 부드러운 마른 천을 사용하여 먼지나 이물질을 가볍게 털듯이 닦아주십시오.
- 6 땀이 많은 여름철에는 사용 직후 마른 천으로 바로 닦아주십시오.
- 7 심한 오염이 있으면, 중성세제를 끈 미온수를 부드러운 천이나 스펀지에 적셔 닦아낸 후 마른 천으로 살짝 두드려 닦고 말려주십시오.
- 8 신나, 아세톤 등 화학제품의 사용을 피해주시고, 필요시 인조 가죽에 맞춰 나온 관리제를 사용하여 주십시오.

제품명	3H스마트 멀티뜸질기 플러스
품목명	개인용 온열기
모델명	3H322M-1(배허리 뜨질기)
제조업 허가번호	제228호
품목허가번호	제인19-4214호
분류번호	A83060.01, 2등급
사용목적	인체에 열을 가하여 근육통 완화에 사용하는 기기
전기적 정격	AC220V, 60Hz, 80W
전기충격에 대한 보호형식 및 보호정도	2급기기, BF형 장착부
포장단위	1 SET
규격/중량	온도조절기 : 80(W) x 135(D) x 33(H)mm ±5mm / 310g ±5% 본체 : 1,370(W) x 165(D) x 12(H)mm ±5mm / 1.45kg ±10%
판매/제조업체	주식회사 쓰리에이치
판매/제조업체 주소	대구광역시 동구 율암로 86(율암동)
대표번호	1600-4996

품질보증서

아래 내용과 같이 품질을 보증합니다.

제 품 명	3H 스마트 멀티뜸질기 플러스
품 목 명	개인용온열기 (A83060.01, 2등급)
모 델 명	3H322M-1 [배허리뜸질기]
보증기간	
구 입 일	20 年 月 日
고 객	주 소 :
	이 름 :
	전 화 :
판 매 점	판매점명 :
	지 점 장 : (인)
	주 소 :
	전 화 :

- 본 제품은 엄격한 품질검사 과정을 거쳐 출고되고 있습니다.
- 정상적으로 사용해서 생긴 고장의 경우 소비자기본법에 따라 보증기간 동안 무상으로 수리해드립니다.
- 고장 발생 시에는 판매점에 의뢰하거나 A/S센터로 문의하십시오.
(보증기간 이후에는 유상 수리 됩니다.)
- 단, 보증기간 중이라도 다음과 같은 경우에는 유상수리 됩니다.
 - 고객의 취급부주의 및 과실로 인한 고장이나 파손의 경우.
 - 당사의 지정수리자 외 제3자의 수리 및 개조에 의한 흠적이 있는 경우.
 - 사용자가 임의로 이동하거나 수리 혹은 개조로 발생한 고장의 경우. 또는 그 흠적이 있는 경우.
 - 천재지변(화재, 염해, 가수, 지장, 풍수해, 낙뢰 등)에 의한 고장 또는 파손된 경우.
 - 사용상 정상 마모되는 소모성 부품의 교환의 경우.
 - 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부의 원인인 경우.
- 본 보증서는 재발급 되지 않습니다.
- 소정 기입란이 공백 상태이면 본 품질보증서는 무효입니다.
만약 기재하지 않으셨다면 판매점에 가셔서 반드시 기재하십시오.
- 본 보증서는 A/S시 참고가되므로 소중히 보관하십시오.
- 본 제품은 품질 향상을 위해 디자인 및 제품사양 등이 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 본 제품을 가정용 이외의 용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용할 경우,
보증기간은 단축 적용됩니다.

* 대표번호 : (주) 쓰리에이치 1600-4996

제품 고장이나 사용에 불편이 있으신 경우 A/S센터 053-247-0033으로 문의하십시오.



Ver.1.1 (23.12)